

KALIBRACJA QSP550

Kalibracja osi

1. Upewnij się, że kontroler jest wyłączony.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski **Share** oraz **Options**, a następnie podłącz przewód USB.
3. Dioda kontrolera zacznie szybko migać.
4. Naciśnij 2-3 razy triggerzy **L2** i **R2**, po czym wykonaj 2-3 okrężne ruchy obiema gałkami analogowymi.
5. Aby zakończyć kalibrację, przytrzymaj przycisk **X**.
6. Ciągłe światło diody oznacza prawidłowo przeprowadzoną kalibrację.

Kalibracja czujnika ruchu

1. Podłącz kontroler do konsoli.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski **Share** oraz **'Kwadrat'** przez około 3 sekundy.
3. Migająca dioda potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie kalibracji.