

# KALIBRACJA OSI QSP175

Aby poprawnie wykonać kalibrację osi, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Upewnij się, że kontroler jest włączony.
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski **Turbo + Start + Home**.
3. **LED1 + LED3** oraz **LED2 + LED4** powinny migać naprzemiennie.
4. Wykonaj 2-3 pełne ruchy obiema gałkami oraz 2-3 razy wciśnij i puść oba triggery.
5. Naciśnij przycisk **Select**, aby zakończyć kalibrację.